

Brief report

Mask wearing leak rate (fitting check) using the N95 mask (N95 Hi-Luck 350, Koken, Tokyo) for dusts in our clinical laboratory

Department of pathology, JA Niigata Nagaoka Central General Hospital

Toshihiko Ikarashi

Introduction

We should master a skill of right mask wearing on our faces to avoid dust exposure including tubercle bacillus (0.3-0.6 μ m in diameter), corona virus (0.1 μ m), and other infecting organisms. For the prevention of these airborne infection (droplet nuclei infection=aerosol infection), N95 mask (disposable solid-coping (DS), rank 2 of 95% sampling efficiency) is efficient for the fine particle filtration blockade (PFE, ϕ 0.1 μ m) and the virus filtration blockade (VFE, ϕ 2.8 μ m). It is required to control a leak rate below 5% and the N95 mask of rank 2 of 95% collection efficiency is regarded as most useful. The use of rank 3 of 99.5% collection efficiency is thought to be ideal, but the rank 3 is inappropriate for work because of its severe dyspnea. Thus, it is very important to find the inappropriate mask wearing staff of a leak rate more than 5% and to teach the right mask wearing method. In this study the leak rate of N95 mask (Koken, DS2, high lac 350) was studied with Fit tester (Roken-Shiki mast fitting tester MT-05U type, Sibata Scientific Technology, Tokyo).

Studies

The subject was 14 this hospital pathology laboratories authorized by ISO15189. At first, 1. Measured a leak rate when breathed calmly, and established the right mask wearing by the corrective action for the cases of leak rate more than 5%. 2. Measured again while adding both utterance and neck rotation as routine works and conducted a corrective action.

Results

We conducted a confirmation test of right wearing (leak rates less than 5%) of the N95 disposable masks to 14 staffs of our pathological department (Table). The inappropriate mask wearing staffs were two at resting breathing, and three at utterance and head rotation (21%). Their poor mask-wearing was adjusted to fit up to three times while looking at mirror.

The main cause of inappropriate mask-wearing was regarded as the slack of the rubber bands. The so-called etiquette mask and the substitute N95 mask were invalid with 100% of leak rates. Infection prophylaxis such as the tubercle bacillus and corona virus requires the N95 mask certified by the national standard.

Key words : droplet nuclei or aerosol infection, aerial infection or air-borne infection or droplet nuclei infection, N95 mask (Koken) = non-liquid (solid) rank 2 95% collection efficiency mask for metal fume or standard control concentration less than 0.1mg/m³, particle filtration efficiency (PFE), viral filtration efficiency (VFE), leak rate, Fit tester (Roken-Shiki mast fitting tester MT-05U type, Sibata Scientific Technology, Tokyo)

和 文 抄 録

短報

臨床検査室における粉じん対策用呼吸用保護具 N95 マスク (興研) の顔への密着性 (フィットテスト) の検討

長岡中央総合病院、病理部：病理医

いからしとしひこ
五十嵐俊彦

感染予防の目的で、ISO15189 認定 JA 新潟県長岡中央病院病理部職員14名に対して、N95 使い捨てマスクの正しい装着 (漏れ率 5% 以下) の確認テストを実施した。

不適切なマスク装着率は、安静時呼吸時 2 名、(発声と首振り作業時呼吸時 3 名 (21%) であった。鏡を見ながら最大 3 回調整することにより、正しいマスクの装着ができた。不適切なマスク装着の原因は、ゴム紐のゆるみと考えられた。

エチケットマスク、代替 N95 マスクは、漏れ率 100% で、無効であった。結核菌やコロナウイルス等の感染予防には、国家規格認定の N95 マスクでの対応が必要である。

Mask wearing leak rate (fitting check) using the N95 mask (N95 Hi-Luck 350, Koken, Tokyo) for dusts in our clinical laboratory

キーワード：飛沫核感染=エアロゾル感染 ($\phi < 5 \mu\text{m}$) = 空気感染、N95 マスク (興研) = 金属ヒュームや管理濃度 0.1 mg/m^3 未満等対応の非液体対応 (固体) ランク 2 95%捕集効率マス

ク、微粒子押下遮断効率 (PFE)、ウイルス濾過遮断効率 (VFE)、マスク漏れ率、労研式マスクフィッティングテスター MT-05U 型 (柴田科学)

Table. Measurement of a leak rate and corrective actions

1. Measurement of a leak rate when breathed calmly, and corrective actions

case	male	female	age	work	experience years	leak rate							
						1 st exam	corrective action	2 nd exam	corrective action	3 rd exam	corrective action	4 th exam	
1	●		68	doctor	43	2.26							
2	●		50	laboratory technician	28	2.83							
3	●		50		29	22.36	adherence at chin	13.36	reclamping rubber bands	0.64			
4	●		46		13	2.11							
5		●	33		6	0.32							
6		●	29		4	0.49							
7		●	24		2	0.67							
8		●	48		27	89.4	reclamping rubber bands	19.12	reclamping rubber bands	6.5	reclamping rubber bands	0.15	
9		●	47		26	0.99							
10	●		38		8	2.41							
11		●	26		4	0.36							
12		●	22		0	1.36							
13		●	48		clerk	9	1.97						
14		●	47			1	1.13						

2. Measurement of a leak rate again while adding both utterance and head rotation as routine works, and corrective actions

case	male	female	age	work	experience years	leak rate							
						1 st exam	corrective action	2 nd exam	corrective action	3 rd exam	corrective action	4 th exam	
1	●		68	doctor	43	2.41							
2	●		50	laboratory technician	28	1.25							
3	●		50		29	1.94							
4	●		46		13	2.98							
5		●	33		6	1.16							
6		●	29		4	1.67							
7		●	24		2	15.68	reclamping rubber bands	1.04					
8		●	48		27	10.89	reclamping rubber bands	0.21					
9		●	47		26	2.26							
10	●		38		8	5.64	reclamping rubber bands	6.32	adherence at chin	26.25	reclamping rubber bands	0.14	
11		●	26		4	0.79							
12		●	22		0	2.79							
13		●	48		clerk	9	3.75						
14		●	47			1	0.17						